

นาฬิกา 6 หลัก

นาฬิกาสามประสงค์ 4-6หลัก

นาฬิกา 6 หลัก

การใช้งาน

เมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องวงจรจะเริ่มทำงานด้วยการตรวจสอบ

วงจรแล้วแสดงผลในโหมดนาฬิกา

นาฬิกา ชั่วโมง,นาที่,วินาที (6 digits mode)

xx.00.00.00

การตั้งเวลา xx Func-1

กดสวิทช์ S1 set ตัวเลขหลักชั่วโมง จะกระพริบ

กดสวิทช์ S2 เพื่อตั้งค่าชั่วโมง กดสวิทช์ 1 ครั้งตัวเลขจะเพิ่ม

ค่าที่ละ 1 หากกดสวิทช์ซ้ำไว้ตัวเลขจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

กดสวิทช์ S3 ตัวเลขหลักนาที่ จะกระพริบ

กดสวิทช์ S2 เพื่อตั้งค่านาที กดสวิทช์ 1 ครั้งตัวเลขจะเพิ่ม

ค่าที่ละ 1 หากกดสวิทช์ซ้ำไว้ตัวเลขจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

กดสวิทช์ S3 ตัวเลขหลักวินาที จะกระพริบ

กดสวิทช์ S2 เพื่อตั้งค่าวินาที ให้เป็น ศูนย์

กดสวิทช์ S1 set นาฬิกาจะเริ่มต้นทำงานทันที

นาฬิกาจับเวลา

xx.00.00.00

เมื่อกดสวิทช์ S4 หน้าจอจะแสดง

xxFunc-2 ชั่วขณะ แล้วเปลี่ยนเป็น xx.00.00.00

กดสวิทช์ S2(start) เพื่อเริ่มต้นการจับเวลา (start) นาฬิกา

จับเวลาจะแสดง ชั่วโมง นาที่ วินาที เศษร้อยวินาที

กดสวิทช์ S3 (timelap) เพื่อหยุดดูเวลา โดยที่เวลาจริงยังคง

เดินต่อไป เมื่อกดสวิทช์ S3 อีกครั้งหนึ่งเวลาจะกลับไป

แสดงเวลาที่นับอยู่ปัจจุบัน

กดสวิทช์ S2 (stop) เมื่อต้องการหยุดเวลา หากกดสวิทช์ S2

เวลาจะเริ่มต้นนับใหม่จาก ศูนย์

กดสวิทช์ S1 (reset) เวลาจะถูกรีเซ็ตเป็น 00.00.00.00

นาฬิกาตั้งเวลา

เริ่มต้นรีเลย์จะดับ(relay off)

เมื่อกดสวิทช์ S4 หน้าจอจะแสดง

xxFunc-2 ชั่วขณะ แล้วเปลี่ยนเป็น xx.00.00.05

หากเรากดสวิทช์ S2(start) วงจรจะเริ่มนับลง จนเป็นศูนย์

การตั้งเวลา

กดสวิทช์ S1pre set หน้าจอจะแสดง xx.00.00.05 ตัวเลข

หลักชั่วโมง จะกระพริบ

กดสวิทช์ S2(set) เพื่อตั้งค่าชั่วโมง กดสวิทช์ 1 ครั้งตัวเลข

จะเพิ่มค่าที่ละ 1 หากกดสวิทช์ซ้ำไว้ตัวเลขจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

กดสวิทช์ S3 (shift) ตัวเลขหลักนาที่ จะกระพริบ

กดสวิทช์ S2 เพื่อตั้งค่านาที กดสวิทช์ 1 ครั้งตัวเลขจะเพิ่ม

ค่าที่ละ 1 หากกดสวิทช์ซ้ำไว้ตัวเลขจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

กดสวิทช์ S3 ตัวเลขหลักวินาที จะกระพริบ

กดสวิทช์ S2 เพื่อตั้งค่านาที

กดสวิทช์ S1 preset ให้วงจรรนาฬิกาเริ่มต้นทำงาน

หน้าจอจะแสดง xx.00.00.00(เวลาที่ตั้ง)

กดสวิทช์ S2 เริ่มต้นการนับเวลาลง จนเป็น XX.00.00.00

ค่าเวลาที่ตั้งไว้จะเก็บใน memory จนกว่าจะมีการป้อนค่า

ใหม่เข้าไป

ความสามารถในการตั้งเวลาได้นานสุด 100 ชั่วโมง

หากเรากดสวิทช์ S2 ใหม่ นาฬิกาเริ่มต้นการนับเวลาลง จน

เป็น XX.00.00.00 (รีเลย์จะติด)

หากเรากดสวิทช์ S3 หน้าจอจะแสดงค่าเวลาที่ตั้งไว้(รีเลย์จะ

ดับ)

** xx หมายถึง นาฬิกา ที่ใช้ mode การทำงานแบบ 8 หลัก

ประกิต แอนด์ เซอคิท

119 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาฯ เขตพระนคร กทม.10200 TEL.02-2215995, 02-2253282 Fax: 02-2257682

Website : <http://www.prakito.com>

E-mail : prakito@prakito.com